DIGI7W : NOTICE TECHNIQUE

MONITEUR 7 POUCES WIFI AVEC APPLICATION "2EASY"

SOMMAIRE

1° INSTRUCTIONS page 2
2° DIMENSIONS ET HAUTEUR DE FIXATION page 2
3° CONNECTIQUE ET TYPE DE FIXATION page 3
4° FONCTIONS OUVERTURE ET SURVEILLANCE page 4
5° SYMBOLES ET INDICATEURS page 5
6° RESET page 5
7° FONCTIONNEMENT page 6
8° CHOIX DU RENVOI D'APPEL page 10

ETAPE N°1 : SE CONNECTER AU WI-FI page 11
ETAPE N°2 : VERIFICATION DE L'ENREGISTREMENT page 12
ETAPE N°3 : CONFIGURATION DES SMARTPHONES page 13
ETAPE N°4 : TEST DU TRANSFERT D'APPEL page 16
ETAPE N°5 : REPONDEZ AU TRANSFERT D'APPEL page 16
ETAPE N°6 : COMMANDE DE LA PLAQUE DE RUE page 17
ETAPE N°7 : VOIR LES IMAGES DE TOUS LES APPELS page 18
ETAPE N°8 : MENU page 19
ETAPE N°9 : CAMERA IP page 20
ETAPE N°10 : MISE A JOUR FIRMWARE page 22

1° INSTRUCTIONS

Ne pas toucher aux ouvertures derrière le moniteur pour permettre une bonne ventilation et protéger de la surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ni couvertes. Le moniteur ne doit jamais être placé près d'un radiateur ou d'une source de chaleur, à moins que l'on ne fournisse la ventilation appropriée.
Pour nettoyer, il est déconseiller de dépoussiérer l'écran à cristaux liquides en utilisant les mains ou un tissu humide, il faut utiliser un tissu doux de préférence en coton.
N'utilisez pas de produit chimique ou lave vitre.
Si nécessaire, utilisez de l'eau claire ou diluez l'eau avec un peu de savon pour nettoyer la poussière.
L'altération d'image peut arriver si le moniteur est monté trop proche d'un champ magnétique,(Micro-ondes, TV, ordinateur etc.)

2° DIMENSIONS ET HAUTEUR DE FIXATION





3° CONNECTIQUE ET TYPE DE FIXATION

Moniteur à placer sur le mur à une distance qui permet de capter le signal WIFI de votre box internet (orange, free, etc...)



1 : écran tactile

2 : touche de déverrouillage

3 : surveillance/conversation

4 : micro

5 : carte micro SD

6 : fixation murale

7 : haut-parleur

8 : bus L1 / L2 et dip-switch





4° MENU PRINCIPAL



<u>surveillance</u> : permet une sélection des caméras par nom

<u>sélection</u> : permet d'avoir un raccourci pour une action rapide

<u>date / heure</u> : permet d e voir les indications

<u>scénario / appels manqués</u> : permet de choisir le mode de transfert rapidement / voir les appels

<u>lumière</u> : permet l'allumage via boitier relais KDT-RLC paramétré en mode lumière

<u>SIP configuration</u> : permet de rentrer les informations pour le serveur

<u>scénario</u> : permet de choisir le mode de transfert rapidement

<u>WI-FI</u> : permet de voir ou paramétrer les réglages généraux

<u>éteindre</u> : permet de mettre en veille

<u>réglages</u> : permet de voir ou paramétrer les réglages généraux

<u>liste d'appels</u> : permet de voir l'historique des appels

<u>intercom</u> : permet de choisir le type d'intercom à effectuer

5° SYMBOLES ET INDICATEURS

symboles	désignation
	appels manqués
	ne pas déranger
	transfert d'appel
	connection au serveur SIP active et configurée
	pas de connection au serveur SIP
	connection au serveur SIP active mais non configurée

symboles	désignation
	connection WIFI active mais non configurée
	pas de connection WIFI
	connection WIFI active et configurée

indicateur bleu en fonction de la puissance



6° RESET

1°) Touchez le bouton **"réglages" puis "général"**

2°) faire défiler avec les flèches gauche ou droite

3°) sélectionnez **"reset"**

4°) **"restaurer et sauvegarder"**

5°) un point d'interrogation apparaît, cliquez dessus pour confirmer le **"reset"**

7° FONCTIONNEMENT

7.1 DECROCHER :

pour décrocher un appel appuyez sur l'un des boutons avec la main n°1, soit l'un soit l'autre.

pour raccrocher appuyez de nouveau sur le même bouton, l'un ou l'autre.

7.2 ENREGISTREMENT DE PHOTOS/VIDEOS :

pour prendre une photo (vidéo de 5s avec carte SD) appuyez sur le bouton avec la main n°3.

7.3 COULEUR / LUMINOSITE / VOLUME DE CONVERSATION :

pour régler couleur, luminosité et volume de dialogue, pressez la main N°2 à droite, puis :



plusieurs fois sur couleur (main N°4) pour obtenir le niveau désiré

plusieurs fois sur luminosité pour obtenir le niveau désiré

appuyez une deuxième fois sur pour entendre le visiteur

et ainsi plusieurs fois sur volume pour ajuster le volume de dialogue







7.5 OUVERTURE :

Après avoir reçu un appel, vous pouvez décrochez ou non, mais également ouvrir votre portillon ou ouvrir votre portail, ou même exécuter ces deux opérations simultanément, sans forcément communiquer avec le visiteur.

Si vous souhaitez ouvrir le portillon ou le portail, lorsque l'image du visiteur apparait:

- appuyez sur la touche pour le contact 1 ou la main n°5

- ou appuyez sur la touche 2 pour le contact 2.

Pour mettre un terme à votre communication, appuyez de nouveau une fois sur avant les 90 secondes prévues.

Si personne ne répond à l'appel, car vous ne souhaitez pas parler au visiteur, alors l'écran de votre moniteur s'éteindra automatiquement sans toucher à quoique ce soit préservant ainsi votre intimité.

7.6 ZOOM ET BALAYAGE :

- si vous voulez zoomer appuyez sur la partie

de l'écran que vous souhaitez voir.

il y a 9 zones de zoom.

- si vous voulez obtenir la fonction balayage

alors appuyez sur la main n°1, (flèche de droite)

votre caméra fera un scan de gauche à droite

7.7 SURVEILLANCE:

Cette fonction permet de choisir quelle plaque de rue ou caméra vous voulez visionner. Il suffit de toucher la main n°1.

Avec la main n°3 vous pourrez faire apparaître les éléments cachés. La main n° 2 permet de choisir parmis les 4 plaques de rue (en option).

La main n°4 est un bouton retour.

La main n°5 permet de visionner les différentes plaques de rue via, il y 4 touches paramétrables en raccourci

7.8 INTERCOM :

- par liste de nom en cliquant sur le nom choisit
- par appel général qui sonne sur tous les écrans
- par gardien si vous en avez un
- par numéro si vous le connaissez

7.9 LISTE D'APPELS :

vous permet de retrouver tous les appels par date et par plaque de rue.

7.10 LUMIERE :

touchez lumière

il est possible de commander un éclairage en appuyant sur le bouton lumière (si l'ensemble est connecté à un boitier relais MINI-RLC avec paramétrage en mode éclairage)



7.11 SCENARIO :

touchez scénario

- le mode "normal" avec fonctionnement standard
- le mode "ne pas déranger 8h" (muet pendant 8h)
- le mode "ne pas déranger" rend le système muet
- le mode "transfert d'appel mode confort" renvoi l'appel vers le smartphone après 10s de sonnerie.
- le mode "transfert d'appel mode vacances" renvoi l'appel vers le smartphone instantannément.

7.12 REGLAGES :

pour renommer un raccourci : toucher "réglages"

puis "général" puis "paramètres de raccourci"

puis "raccourci 1" et choisir : "liste moniteur"

et choisir votre plaque de rue.

sonnerie ›	volume sonnerie / sonnerie entrée 1 à 4 / sonnerie porte, intercom , appel groupé, gardien
général ›	date et heure / langue / temps d'affichage / paramètres de raccourci / carte SD
installateur ›	adresse en cours / intercom disponible / mise à jour FIRMWARE / réglage système / reboot
sans fil ›	box wifi / réglages réseau / enregistrer matériel et smartphone / configuration SIP
à propos ›	type / version / n° de série / note Id / adresse IP

8° CHOIX DU RENVOI D'APPEL

Comme vu précédemment en 7.11 SCENARIO vous avez 5 modes de fonctionnement :

- le mode "normal"
- le mode "ne pas déranger 8h"
- le mode "ne pas déranger"
- le mode "transfert d'appel mode confort"
- le mode "transfert d'appel mode vacances"



les modes "ne pas déranger" et "ne pas déranger 8h" ne permettent en aucun cas un renvoi d'appel

1°) - le mode "normal"

Le moniteur sonne avec l'image sans renvoi d'appel

.

2°) - le mode "transfert d'appel mode confort"

Le moniteur sonne avec l'image et renvoi l'appel au bout de 30s sur les smartphones

- Si quelqu'un décroche, alors les autres arrêtent de sonner.

- Si vous souhaitez modifier ce temps vous pouvez c'est le "**temps avant transfert**" ETAPE N°8 MENU "églages systèmes" PAGE 19

3°) - le mode "transfert d'appel mode vacances"

Le moniteur ne sonne pas et n'affiche pas d'image mais renvoi l'appel instantanément (3s) sur tous les smartphones enregistrés et connectés à internet.

L'appel est renvoyé sur tous les smartphones connectés à internet.

Dans ce cas le premier smartphone qui décroche prend la communication et les autres smartphones arrêtent de sonner.

ETAPE N°1 : SE CONNECTER AU WI-FI



1°) Touchez le bouton **"wi-fi"**



2°) s'assurer que **"box wifi"** soit sur [ON]

3°) puis touchez **"réglages réseau"**

4°) cherchez votre box avec les flèches

gauche/droite

5°) sélectionnez votre box en cliquant dessus



6°) cliquez sur **"MOT DE PASSE"**



7°) tapez le mot de passe de votre box internet

8°) valider par **"ok"**



9°) "connection automa...doit être coché puis cliquez sur **"connecter/deconne..."** et attendre 30s que soit écrit **le nom de votre box en rouge**



ETAPE N°2 : VERIFICATION DE L'ENREGISTREMENT

1°) si enregistrement SIP n'est pas comme ceci :



alors sur le moniteur DT7W touchez le bouton



2°) cliquez sur **"utilisation par défault"**

un sablier apparait le temps de l'initialisation
puis vous obtiendrez **"enregistrement OK"**



3°) cliquez sur **"enregistrement ma..."**
un sablier apparait le temps de l'initialisation
vous obtiendrez **"enregistrement OK"**

4°) appuyez sur la flèche de gauche

5°) vérifiez la transformation du bouton

en bouton



ETAPE N°3 : CONFIGURATION DES SMARTPHONES

Téléchargez notre application "2Easy" disponible pour Iphone® et Androïd®

Scannez ci-dessous le QR CODE correspondant à votre type de smartphone :

IOS

Android

tapez 2EASY pour rechercher l'application gratuite

suivez les instructions pour le paramétrage de l'application et placez vous à côté de votre moniteur afin d'effectuer les manipulations nécessaires.

ouvrir l'application 2-Easy et scannez votre code unique sur le moniteur : pour ce faire



touchez "SIP CONFIGURATION"



vous obtenez votre code unique

ouvrir l'application et toucher le logo , puis scanner le code unique



cliquez sur "SAVE" et autorisez <u>toutes les demandes</u> pour faire fonctionner l'application.



touchez les traits en haut à gauche puis settings

enfin **<u>désactivez</u>** "Allow IPv6"

vous obtiendrez un rond vert si tout est bien fait



ETAPE N°4 : TEST DU TRANSFERT D'APPEL

1°) pour tester votre configuration, choisir le mode de transfert d'appel dans **"scénario"**

touchez **"transfert d'appel mode vacances"**



2°) désactivez le wifi du smartphone et sonnez sur le bouton de la plaque de rue pour faire un test, vous devriez recevoir l'appel sur les smartphones qui sont enregistrés au bout de 3s.

3°) vérifiez que le transfert fonctionne sinon vérifiez les points précédents

ETAPE N°5 : REPONDEZ AU TRANSFERT D'APPEL

1°) glissez de la droite vers la gauche pour accepter l'appel

2°) attendre quelques secondes pour recevoir la vidéo





3°) appuyer sur le cadenas 1 pour ouvrir

4°) raccrocher en cliquant sur le bouton

<u>OPTION</u> : vous pouvez vous équiper d'un boitier **KDT-RLC** qui vous permettra d'ouvrir un second accès ou une ouverture piéton de portail via la seconde commande. Pendant la communication, vous pourrez appuyer sur le cadenas 2 pour ouvrir ce second accès.
Pour mettre fin à l'appel, raccrochez ou attendez 1 minute 30s.

ETAPE N°6 : COMMANDE DE LA PLAQUE DE RUE

1°) cliquez sur le bouton vert caméra



2°) appuyer sur le cadenas 1 pour ouvrir



3°) appuyer sur le cadenas 2 pour ouvrir

votre 2ème accès si vous avez un MINI-RLC

4°) raccrocher en cliquant sur le bouton



ETAPE N°7 : VOIR LES IMAGES DE TOUS LES APPELS

1) si quelqu'un sonne, il est possible de voir

qui a sonné en touchant "appels manqués"



le dernier appel se trouve toujours en haut



2) si quelqu'un sonne et que le DT7W répond,
il est possible de voir qui a sonné en touchant
"liste d'appels"



puis "entrant"

le dernier appel se trouve toujours en haut



ETAPE N°8 : MENU "réglages système"

Lorsque vous voulez affiner vos réglages de renvoi d'appel en mode "local"avec votre smartphone en wifi ou en mode "à distance" avec votre smartphone en 4G en fonction du débit de votre box, toucher "réglages"



puis : installateur



puis : réglages système



il apparaît alors le menu "code de sécurité"
dans lequel vous devez taper le mot
de passe du système, tapez 12345678

puis OK

réglez le temps en secondes avant le renvoi d'appel en mode confort: "**temps avant transfert**"

"**temps d'émission**" est non utilisé

"**volume MICRO**" règle le volume du micro en local

" **volume HP**" = volume pour le haut-parleur en local

"**vidéo local**" règle la qualité d'image en fonction du débit 0 = basse / 1 = plus élevée



touchez la flèche de gauche pour la seconde page

"volume mic du renvoi" est le volume du micro en mode : "à distance"

"volume HP du renvoi" est pour le haut-parleur en mode : "à distance"



"vidéo du renvoi" règle la qualité d'image en fonction du débit : 0 = basse / 1 = moyenne

2 = bonne / 3 = la plus élevée

"vidéo format" ne pas touchez



ETAPE N°9 : CAMERA IP

Branchez le transformateur de votre CAMERA IP et connectez-la au réseau via un câble RJ 45

Appuyez sur **"Réglages"**



puis **"Installateur"** puis **"réglages "IPC"**





puis **"ajout auto d'IPC"**



cliquez sur la caméra trouvée



cliquez sur "**identifiant"**



pour essayer la caméra cliquez sur "**aperçu**"

cliquez sur retour



et enfin **"enregistrer"**

<u>si vous voulez effacer la caméra IP</u> :



cliquez sur **"effacer IPC"**



sélectionnez la caméra



puis cliquez sur

ETAPE N°10 : MISE A JOUR FIRMWARE

Lorsque vous voulez mettre à jour votre matériel,

toucher :

réglages



puis : **"installateur"**

puis : **"flèche de droite"**



puis : **"mise à jour FIRMWARE"**



cliquez sur Vérif



insérer une carte micro SD
si vous n'en avez pas inséré

voir page 3 pour visualiser l'emplacement

cliquez sur Install



attendre environ 20mn pour le téléchargement puis un bip vous indiquera la fin de celui-ci, alors la mise à jour s'effectuera automatiquement pendant une minute avec un autre bip attendre encore 30s pour poursuivre la mise à jour une fois que la led arrête de clignoter.

après téléchargement et mise à jour

laisser le temps du téléchargement sans rien toucher

cela va dépendre de votre débit de téléchargement

puis cliquez sur "réglages"



puis "général"

puis flèche de droite en haut à droite



puis "**reset**"



puis "**restaurer et sauvegarder**"

puis sur le point d'interrogation

Attendre 1mn que la led soit fixe et de couleur verte

activez votre WIFI



"box wifi" sur doit être sur [ON]

le symbole devient bleu **et affiche le nom de votre box au bout de 15s, si la connexion ne se rétablie pas, vérifiez votre mot de passe.**



1°) si enregistrement SIP n'est pas comme ceci :



alors sur le moniteur DT7W touchez le bouton

2°) cliquez sur **"utilisation par défault"**

un sablier apparait le temps de l'initialisation
puis vous obtiendrez **"enregistrement OK"**



3°) cliquez sur **"enregistrement ma..."**
un sablier apparait le temps de l'initialisation
vous obtiendrez **"enregistrement OK"**



4°) appuyez sur la flèche de gauche

5°) vérifiez la transformation du bouton

en bouton



Touchez votre écran et réglez à nouveau vos informations d'heure, sonnerie, de box internet, de mot de passe, renommez votre plaque de rue...etc

DT607

Caméra couleur inox 2 fils

DT607C

vous devez impérativement mettre le switch N°1 du moniteur sur ON

	Code=1

Dimensions caméra DT607

HAUTEUR = 176mm
LARGEUR = 90mm
EPAISSEUR = 27mm

Dénomination des éléments DT607



Sélection type de verrouillage

Connecteur du détecteur

Connecteur du bus et du verrouillage

fournie avec visière de pluie et éclairage de nuit automatique en fonction de la luminosité.
vous pourrez faire un éclairage si vous avez branché un KDT-RLC sur votre moniteur (modèle Crystalia ou Domoticus) ou un déverrouillage grâce à votre détecteur de mouvement.



Description technique DT607

SORTIE AUTOMATISME



SORTIE GACHE



Spécifications DT607

***Une touche d'appel DT607**

* Alimentation électrique : DC 24V
* Caméra 110°;
* Simple sortie: contact sec ou tension;
* Température :-10°c ~ + 45°C;
* Câblage: 2 fils non-polarisés;







[1] MICRO
[2] LED OUVERTURE
[3] LED CONVERSATION
[4] BOUTON D' APPEL
[5] PLAQUE DE NOM
[6] PLAQUE DE RUE
[7] HAUT-PARLEUR
[8] ECLAIRAGE DE NUIT
[9] CAMERA110°
[10] VISIERE DE PLUIE
[11] TROUS DE FIXATION
[12] CONNECTEUR DE BUS
[13] SERRAGE DE LA VIS

Insertion de la visière



Montage caméra DT607 saillie



1



2



3



4



5

1 PERCEZ 4 TROUS POUR FIXER LA VISIERE

2 ASSEMBLEZ LA PARTIE ELECTRONIQUE AVEC LA VISIERE

3 INSERER LE NOM

4 PLACER LA PARTIE PROTECTRICE EN COMMENCANT PAR LE HAUT

5 SERREZ LA VIS DU BAS





réglage du temps de déverrouillage:



attendre 10s pour la validation

réglage de l'adressage de la caméra:



attendre 10s pour la validation

Tableau récapitulatif

DONNEES TECHNIQUES	**DT-607**
Tension d'alim (Volts)	24Vdc
Nombre de fils	2 fils
Clavier à codes	non
Section / Distance	SYT 0.9mm²/220m
Pose de la caméra	En Saillie
Visière de protection	oui
Touches d'appel	1
Sorties 12vdc ou sec	1 (250mA)
Caméra 110°	oui
Dimensions	176x90x27

branchement en série avec KPC6 et MINI RLC



SWITCH N°1 DU MONITEUR SUR ON

branchement fin de ligne avec KPC6 et MINI RLC



SWITCH N°1 DU MONITEUR SUR ON