

FR

IT

EN

ES

NL



Smart Wi-Fi Cam quick installation guide

 **Comelit®**
Passion. Technology. Design.



App ComelitCam



Bienvenue


Merci d'avoir choisi notre caméra Smart!

Matériel fourni

- Caméra Smart
- Montage mural magnétique
- Batterie rechargeable
- Adaptateur de courant
- Jeux de vis pour montage mural
- Guide rapide de démarrage



Détails du produit



Guide caméra LED

N°	Statut LED	Statut caméra
1	Clignotement Bleu lent	En attente de configuration
2	Clignotement Rouge lent	Connexion réseau en cours
3	Bleu	Appariement réseau réussi
4	Bleu et Rouge	Échec appariement réseau
5.	Bleu et Rouge éteints	Stand-by
6	Clignotement Bleu rapide	Visionnage vidéo en direct
7.	Clignotement Rouge rapide	Alarme PIR
8.	Clignotement Bleu et Rouge	Mise à niveau OTA

FR

IT

EN

ES

NL

1. Préparation de la connexion

Amener la caméra et le téléphone proche du router.



Caméra



Routeur




Smartphone

Remarque : Assurez-vous que votre smartphone soit connecté à votre routeur sans fil. Veuillez prendre note du fait que notre caméra fonctionne uniquement en Wi-Fi 2,4GHz et qu'elle ne prend pas en charge le Wi-Fi 5GHz.


2. Appli et compte

Pour utiliser le produit, télécharger l'app "ComelitCam" sur le smartphone en scannant le QR Code ou en effectuant une recherche sur l'App Store ou sur le Google Play Store en tapant : "ComelitCam". Une fois l'installation effectuée, l'icône de l'application sera visible.



Lancez l'appli de votre smartphone et cliquez sur le bouton enregistrer et suivre les instructions à l'écran.

3. Insérez la carte Micro SD* et la batterie




*Pas fournie (Capacité maxi 32Gb)

Note : A des fins de sécurité lors du transport, la batterie fourni n'est pas complètement chargé, effectuez une recharge durant au minimum 5 heures lorsque la batterie sera complètement déchargée.

4. Configurez votre caméra

1. Appuyez sur la touche de réinitialisation sur la partie supérieure de la caméra pendant trois secondes environ et relâchez ensuite la touche, une LED bleue clignotera ensuite lentement sur la caméra lorsque le processus de réinitialisation commence.
2. Utilisez le code QR scanné de l'appli, saisissez votre mot de passe Wi-Fi, la caméra se connectera directement à votre réseau Wi-Fi.
3. Le voyant bleu est allumé, la caméra est prête à filmer.




5. Chargez la batterie de votre caméra

Remarque : Pour des raisons de sécurité, la batterie de la caméra n'est pas entièrement chargée lorsqu'elle quitte l'usine.

Si vous devez recharger la batterie, utilisez l'adaptateur secteur fourni en connectant le connecteur d'alimentation à la caméra conformément à l'image ci-dessous.

Note : Afin de charger la batterie il est nécessaire d'utiliser l'adaptateur ainsi que le câble d'alimentation original.


Note : Le temps de recharge complète de la batterie est supérieur à 5 heures.



6. Tout est prêt!

Félicitations! Votre caméra est configurée et prête à fonctionner.

7. Fonctionnalités de l'application




Statut de la caméra

Reveiller la caméra

Stockage de la caméra (Micro SD)

Événements

Enregistrement sur le smartphone




Video en temps réel

Audio ON/OFF


Enregistrer une vidéo

Capture photo

Microphone



Gestion détection de mouvement



Notifications Push



Benvenuti


Grazie per aver scelto la nostra telecamera Smart!

Contenuto della confezione

Telecamera Smart
Supporto magnetico per montaggio a parete
Batteria ricaricabile
Adattatore di alimentazione
Set di viti per montaggio a parete
Guida introduttiva



Dettagli del prodotto



Guida ai LED della telecamera

N.	Stato LED	Stato della telecamera
1	Lampeggio Blu lento	Attesa per la configurazione
2	Lampeggio Rosso lento	Connessione di rete
3	Blu	Accoppiamento di rete corretto
4	Blu e Rosso	Accoppiamento di rete non riuscito
5.	Blu e Rosso spenti	Attesa riattivazione
6	Lampeggio Blu rapido	Visualizzazione video in diretta
7.	Lampeggio Rosso rapido	Allarme PIR
8.	Lampeggio Blu e Rosso	Aggiornamento OTA

FR

IT

EN

ES

NL

1. Preparazione del collegamento

Portare la telecamera e il telefono in prossimità del router.



Telecamera



Router




Smartphone

Nota: Accertarsi che lo smartphone sia connesso con il router wireless in uso. Si noti che la telecamera funziona solo con Wi-Fi 2,4GHz, non supporta il Wi-Fi 5GHz.





2. Download dell'app e creazione di un account

Per utilizzare il prodotto, scaricare l'app "ComelitCam" per il proprio smartphone effettuando la scansione del seguente codice QR o cercando "ComelitCam" nell'App Store o in Google Play Store. Una volta completata correttamente l'installazione, verrà visualizzata l'icona dell'app.



Avviare l'app dal proprio smartphone e fare clic sul pulsante di registrazione. Seguire le istruzioni presenti sullo schermo.

3. Inserimento della micro SD* e della batteria




*Non inclusa (capacità max 32Gb)

Nota: Per la sicurezza del trasporto, la batteria non viene fornita completamente carica, effettuare la ricarica per almeno 5 ore dopo che la batteria si è completamente scaricata.

4. Configurazione della telecamera

1. Premere il pulsante di reset sulla parte superiore della telecamera per circa tre secondi e quindi rilasciarlo, un LED blu sulla parte anteriore della telecamera lampeggerà lentamente all'avvio del processo di ripristino.
2. Utilizzando l'APP scansionare il codice QR, inserire la propria password Wi-Fi e la telecamera si collegherà automaticamente alla rete Wi-Fi in uso.
3. Quando la spia blu è accesa, la telecamera è pronta per la visualizzazione.




5. Carica della batteria della telecamera

Nota: Per la sicurezza del trasporto, al momento di lasciare la fabbrica la batteria della telecamera non è completamente carica.

Se si ha l'esigenza di ricaricare la batteria utilizzare l'apposito alimentatore in dotazione collegando il connettore di alimentazione alla telecamera secondo l'immagine seguente.

Nota: Per caricare la batteria è necessario utilizzare l'adattatore e un cavo di alimentazione originali.

Nota: Il tempo di ricarica completa della batteria è superiore a 5 ore.



Allineare il simbolo USB per
inserire correttamente il connettore nella porta USB

6. Finito!

Congratulazioni! La telecamera è installata e pronta per l'uso.

FR


IT

EN

ES

NL

7. Funzioni della App




Stato della Cam

Click per risvegliare la Cam

Memoria Cam (su Micro SD)

Registro Eventi

Registrazioni su Telefono




Video Live

Audio ON/OFF

Registra Video

Istantanea

Microfono



Gestione rilevamento di movimento



Notifiche push



Welcome


Thank you for choosing our Smart Camera!

What's included

Smart Camera
Magnetic wall mount
Rechargeable battery
Power adapter
Wall mount screw sets
Quick start guide



Product Details



Camera LED Guide

No.	LED Status	Camera Status
1	Slow blinking blue	Standby for configuration
2	Slow blinking red	Network connecting
3	Bright blue	Network pairing is well done
4	Bright blue and red	Network pairing failed
5.	Blue and red off	Stand-by
6	Fast blinking blue	Watch live video
7.	Fast blinking red	PIR alarm
8.	Blinking blue and red	OTA upgrade

FR

IT

EN

ES

NL

1. Connection Preparation

Bring the camera and phone close to the router.



Cam



Router




Smartphone

Note: Make sure smartphone is connected with your wireless router. Please note the camera only works under 2.4GHz Wi-Fi, it doesn't support 5GHz Wi-Fi.





2. Get the APP and Account

To use the Camera, download the "ComelitCam" app for your smartphone by scanning the QR code below or searching for "ComelitCam" in the App Store or Play Store. The app icon will be displayed after successful installation.



Launch the app from your smartphone and click the register button. Follow the on-screen instructions.

3. Insert the Micro SD* card and the battery




*Not included (Max. 32Gb)

Note: The battery is not fully charged when it leaves the factory for safe delivery, recharge it for at least 5 hours after it has completely discharged.

4. Set up your camera

1. Press the reset button on top of camera for about three seconds and then release the button, a blue LED in front of camera will blink slowly when reset process starts.
2. Use APP scan the QR code, enter your Wi-Fi password, the camera will automatically connect to your Wi-Fi network.
3. The blue light is on, camera is ready for viewing.




5. Charge your Camera battery

Note: The camera battery is not fully charged when it leaves the factory for safe delivery.

If you need to recharge the battery, use the supplied power adapter by connecting the power connector to the camera according to the picture below.

Note: The original adapter and cable must be used to charge the battery.

Note: The complete charging time of the battery is more than 5 hours.



6. You're done!

Congratulations! Your camera is set up and ready to go.

FR


IT

EN

ES

NL

7. App Functions




Cam Status

Tap to wake the Cam up

Cam Storage (on Micro SD)

Events

On Phone Recordings




Live Video

Audio ON/OFF

Record Video

Snapshot

Microphone



Motion detection management



Push Notifications



Bienvenido

¡Gracias por elegir nuestra Smart Cámara!

Qué incluye

- Smart Cámara
- Soporte de pared magnético
- Batería recargable
- Fuente de alimentación
- Juegos de tornillos de montaje en pared
- Guía de inicio rápido



Detalles del producto



Guía de ledes de la cámara

N.º	Estado del led	Estado de la cámara
1	Azul parpadeando lento	Modo de espera para configurar
2	Rojo parpadeando lento	Conectándose a la red
3	Azul	Conexión de red correcta
4	Azul y rojo	Conexión de red incorrecta
5.	Azul y rojo apagado	Stand-by
6	Azul parpadeando rapido	Visualizando el vídeo en directo
7.	Rojo parpadeando rapido	Alarma de PIR
8.	Azul y rojo parpadeando	Actualización OTA

FR

IT

EN

ES

NL

1. Preparación de la conexión

Colocar la cámara y el teléfono cerca del router



Cámara



Router




Smartphone

Nota: Asegurarse de que el smartphone está conectado al router wireless (inalámbrico). Tenga en cuenta que nuestra cámara solo funciona con Wi-Fi 2.4GHz; no es compatible con Wi-Fi 5GHz.





2. Obtenga la APP y la cuenta

Para utilizar la cámara, descargar la aplicación “ComelitCam” escaneando el código QR aquí abajo o buscando “ComelitCam” en l’App Store o Play Store. Una vez que la instalación se realiza correctamente, aparecerá el icono de la aplicación.



Inicie la aplicación desde su teléfono inteligente y haga clic en el botón de registro. Siga las instrucciones en la pantalla.

3. Introduzca la tarjeta Micro SD* y la batería




*No incluida (Max 32 Gb)

Nota: Por razones de seguridad, la batería no sale de fábrica completamente cargada; realizar la carga durante al menos 5 horas después que la batería está completamente descargada.

4. Configure la cámara

1. Presione el botón de reinicio situado en la parte superior de la cámara durante unos tres segundos y luego suelte el botón. Cuando comience el proceso de reinicio, un led azul en la parte delantera de la cámara parpadeará lentamente.
2. Utilice la APP para escanear el código QR, introduzca su contraseña de Wi-Fi y la cámara se conectará automáticamente a la red Wi-Fi.
3. La luz azul está encendida, la cámara está lista para su uso.




5. Cargue la batería de la cámara

Nota: La batería de la cámara no está completamente cargada cuando sale de fábrica para permitir una entrega segura.

Si necesita recargar la batería, utilice el adaptador de alimentación suministrado, conectando el conector de alimentación a la cámara como en la imagen siguiente.

Nota: Usar el adaptador y el cable de alimentación original para cargar la batería.

Nota: El tiempo de carga completo de la batería es superior de 5 horas.



6. ¡Ya está!

¡Felicidades! Su cámara está configurada y lista para funcionar.

FR


IT

EN

ES

NL

7. Funciones de la aplicación




Estado de cámara

toque para activar la cámara

Almacenamiento (en Micro SD)

Eventos

Grabaciones en el Teléfono




Video en vivo

Audio ON/OFF

Grabar video

Instantánea

Micrófono



Gestión de detección de movimiento



Notificaciones push



Welkom

Bedankt voor het kiezen van onze Smart Camera!

Wat is inbegrepen

Smart Camera

Magnetische wandbevestiging

Oplaadbare batterij

Voedingsadapter

Set met schroef voor bevestiging aan de wand

Beknopte handleiding



Productgegevens



Gids LED-lampjes camera

Nr.	LED-status	Camerastatus
1	Langzaam blauw knipperend	Standby voor configuratie
2	Langzaam rood knipperend	Verbinding met netwerk
3	Lichtblauw	Netwerk-pairing is succesvol
4	Lichtblauw en rood	Netwerk-pairing is mislukt
5.	Blauw en rood uit	Stand-by
6	Snel blauw knipperend	Live video bekijken
7.	Snel rood knipperend	PIR alarm
8.	Blauw en rood knipperend	OTA-upgrade

FR

IT

EN

ES

NL

1. Voorbereiding voor aansluiting

Breng de camera en telefoon in de buurt van de router.



Cam



Router




Smartphone

Opmerking: Controleer of de smartphone met uw draadloze router verbonden is. Let op, de camera werkt alleen onder 2,4 GHz WiFi. 5GHz WiFi wordt niet ondersteund.





2. Download de APP en maak een account aan

Om de camera te gebruiken dient u de "ComelitCam" app op uw smartphone te downloaden. Scan de QR-code hieronder of zoek de "ComelitCam" app in de App Store of de Play Store. Nadat de app met succes is geïnstalleerd, wordt het pictogram van de app weergegeven.



Open de app op uw smartphone en klik op de knop registratie. Volg de aanwijzingen op het scherm.

3. Steek de Micro SD-kaart* enbatterij in




*Niet inbegrepen (Max. 32Gb)

Opmerking: om een veilige aflevering te waarborgen is de batterij niet volledig opgeladen wanneer deze de fabriek verlaat. Wanneer de batterij leeg is, dient u deze langer dan 5 uur op te laden.

4. Uw camera instellen

1. Houd de resetknop op de bovenkant van de camera ongeveer drie seconden ingedrukt en laat de knop dan weer los. Een blauw led lampje aan de voorzijde van de camera zal langzaam knipperen wanneer het resetproces start.
2. Gebruik de app om de QR code te scannen en voer uw WiFi wachtwoord in. De camera zal automatisch verbinding maken met uw WiFi netwerk.
3. Het blauwe lampje brandt, de camera is klaar voor gebruik.




5. De batterij van uw camera opladen

Opmerking: om een veilige aflevering te waarborgen is de batterij niet volledig opgeladen wanneer deze de fabriek verlaat.

Als u de batterij moet opladen, gebruikt u de meegeleverde voedingsadapter door de voedingsconnector op de camera aan te sluiten volgens de onderstaande afbeelding.

Opmerking: De originele adapter en het netsnoer moeten worden gebruikt om de batterij op te laden.


Opmerking: de volledige oplaadtijd van de batterij is meer dan 5 uur.



6. U bent klaar!

Gefeliciteerd! Uw camera is ingesteld en klaar voor gebruik.

7. Functies app




Status Camera

Klik op de camera om te activeren

Opslag camera (op Micro SD)

Gebeurtenissen

Opname op telefoon




Video en vivo

Audio ON/OFF

Opname video

Snapshot

Microfoon



Automatische opname bij bewegingsdetectie



Push notificatie



cod. 264002268
8 023903 372557

www.comelitgroup.com



Comelit Group S.p.A.
Via Don Arrigoni 5 - 24020 Rovetta S. Lorenzo BG Italy
tel. +39 0346 750 011 - email: info@comelit.it - export.department@comelit.it