



8

El dispositivo funciona normalmente si no hay un interruptor de luz físico conectado a S1/S2.
Para el uso normal de un interruptor físico que haya sido conectado a S1/S2, deberá seleccionar el modo de trabajo correspondiente en la APP eWeLink.
Vergewissern Sie sich, dass der Anschluss von Neutralleiter und stromführender Phase korrekt sind.
Compruebe que las conexiones del cable neutro y fase sean correctas.
Si S1/S2 esté conectado a un interruptor físico, el modo de funcionamiento correspondiente debe ser seleccionado en la eWeLink APP para una utilización normal.
Assicurarsi che il collegamento del filo neutro e del filo di fase sia corretto.
Убедитесь, что провод нейтрал (нейтрал) и провод под напряжением (фаза) подключены.
Certifique-se de que os cabos neutro e fase estejam conectados corretamente.
Si S1/S2 no tienen interruptor físico, no afectará al uso normal.
El dispositivo funciona normalmente si se conecta a un interruptor físico de la luz, en el modo de trabajo correspondiente en la APP eWeLink.
Se S1/S2 no están conectados a un interruptor físico de la luz, el dispositivo sigue funcionando en modo de trabajo correspondiente.
Si S1/S2 están conectados a un interruptor de luz físico, el modo de trabajo correspondiente es necesario en la APP eWeLink para que el dispositivo funcione correctamente.
El dispositivo funciona normalmente si no hay un interruptor físico conectado a S1/S2.
Si S1/S2 no tienen interruptor físico, no afectará al uso normal.
El dispositivo funciona normalmente si no hay un interruptor de luz físico conectado a S1/S2.
Si S1/S2 están conectados a un interruptor de luz físico, el modo de trabajo correspondiente es necesario en la APP eWeLink para que el dispositivo funcione correctamente.

9



品牌	松诺/SONOFF
物料	DUALR3, DUALR3 Lite 快速指南 V1.3
材料	105g铜板 四色印刷 手风琴10折页
尺寸	展开 : 450x58mm 折后 : 45x58mm
日期	2021.07.16