



TYXAL TTRTC / TTGSM



www.deltadore.com

Transmetteur téléphonique RTC / GSM



Guide d'utilisation

Lexique

TYXAL TTRTC, est un appareil qui utilise la ligne téléphonique filaire de l'installation.

TYXAL TTGSM est connecté à un réseau téléphonique sans fil.

RTC:

Réseau Téléphonique Commuté. Un transmetteur téléphonique RTC est raccordé à la ligne téléphonique filaire de l'installation.

GSM:

Global System for Mobile communications. Un transmetteur téléphonique GSM est connecté à un réseau téléphonique sans fil.

SOS discret :

La fonction «SOS discret» permet d'alerter l'extérieur à l'insu d'un éventuel agresseur par un appel discret.

SOS sonore:

La fonction «SOS sonore» permet d'alerter immédiatement le voisinage en déclenchant à la fois un appel téléphonique ainsi qu'un hurlement des avertisseurs associés.

Mode Maintenance:

Le mode Maintenance permet d'effectuer les opérations de mise en service, de maintenance et de diagnostic. Pour accéder à ce mode, la surveillance doit être en arrêt.

Le passage de la centrale en mode Maintenance se fait avec un clavier (tactile ou simple), une télécommande ou un lecteur de badges. (voir notice système)

DTMF

Double tonalité mufti-fréquence

SMS

Service de messagerie (Short Message Service

Dégroupage partiel

Les communications passent par le réseau de France Télécom. Les données Internet et les autres services comme la TV transitent par le réseau du FAI.

Dégroupage total

Vous n'êtes plus abonné à France Télécom. Les données et les communications transitent par le réseau du FAI.

Cycle d'appels :

Le transmetteur compose le 1er numéro enregistré. Si le correspondant ne décroche pas ou si il n'acquitte pas l'appel, le transmetteur compose alors le n°2, puis le n°3, etc... jusqu'au 6éme numéro.

Si aucun correspondant n'a décroché, le transmetteur reprend son cycle : n°1, n°2, n°3, etc... Le transmetteur procède ainsi jusqu'à 16 appels consécutifs ou 4 cycles maximum.



Opération à effectuer en mode Maintenance (voir notice de la centrale TYXAL CS 8000 § Mode maintenance)



Utilisez cet appareil conformément à la législation en vigueur et aux restrictions locales. Celles-ci peuvent s'appliquer par exemple, dans les stations services, les hôpitaux ...



Cet appareil peut perturber le fonctionnement d'appareils médicaux (prothèses auditives, stimulateurs cardiaques).
Pour plus d'informations, consultez votre médecin.



Cet appareil peut provoquer des perturbations à proximité de téléviseurs, de postes de radio et d'ordinateurs.



Ne pas utiliser l'appareil dans un local présentant un risque d'explosion (ex : proximité d'une source de gaz, de carburants ou de produits chimiques).

Sommaire

1. Comment ionctionne votre transmetteur ?	4
1.1 Présentation	
1.2 Principe	4
2. Fonctionnement avec un système d'alarme	
2.1 Etre averti en cas d'alerte	_
2.3 Piloter l'alarme à distance	
2.4 Installations équipées du TYXAL TTGSM	
2.5 Personnaliser le transmetteur avec un code utilisateur	
2.6 Nommer le transmetteur	
2.7 Numéros d'appel	
2.8 Alertes proches SMS (uniquement pour le transmetteur TYXAL TTGSM)	
2.9 Carte SIM (uniquement pour le transmetteur TYXAL TTGSM)	
2.10 Aide vocale	13
3. Fonctions domotiques	14
3.1 Piloter son chauffage à distance	
3.2 Commander des automatismes à distance	
3.3 Menu Scénario	16
4. Fonctionnement en mode autonome	
4.1 Détecteurs compatibles	
4.2 Déroulement d'un appel en cas de défaut technique	
4.3 Personnaliser le transmetteur	
4.4 Menu personnalisation	19
5. Test de bon fonctionnement	20
6. Etat du voyant ligne téléphonique	
6.1 TYXAL TTRTC	
6.2 TYXAL TTGSM	21
7. Remplacement de la pile	22
8. Initialisation du code d'accès	23
Ouvrez le boîtier du transmetteur	23
9. Initialisation (retour à la configuration usine)	23
Ouvrez le boîtier du transmetteur	
9. Aide	24

1. Comment fonctionne votre transmetteur?

1.1 Présentation

Le transmetteur d'alarme TYXAL TTRTC utilise la ligne téléphonique filaire de l'installation, le TYXAL TTGSM est connecté à un réseau téléphonique sans fil.

Ils permettent:

- de piloter l'alarme à distance (à l'aide de la synthèse vocale du transmetteur).
- d'être averti en cas d'alerte par un appel vers un autre téléphone, ou un centre de télésurveillance (selon des protocoles standards : 200 Bauds FSK, Contact ID, ... (nécessite un abonnement)).
- de piloter à distance votre chauffage et 5 ensembles d'automatismes, si votre installation est équipée de produits X3D.

- de réaliser des scénarios. Exemple :
 - «Départ»= lumières éteintes, volets fermés.
 - «Arrivée» = lumières allumées, volets ouverts
- de connaître la température ambiante de l'installation


En cas d'alerte, l'appel sortant (même en cas de coupure secteur) permet :

- de décrire l'alarme.
- d'écouter ce qui se passe dans les locaux surveillés et de parler simultanément.
- d'arrêter le cycle d'appel
- d'arrêter les sirènes

1.2 Principe

Fonctionnement avec une centrale TYXAL CS 8000

Si votre installation comporte une centrale d'alarme TYXAL CS 8000, le transmetteur et les autres produits de la gamme TYXAL sont associés à la centrale TYXAL CS 8000 (50 produits max.).



1.3 Fonctionnement en mode autonome

Le transmetteur peut fonctionner de manière autonome.

Dans ce cas les détecteurs techniques (détecteur de fumée TYXAL DFR, détecteur technique universel TYXAL DU ou de fuite d'eau TYXAL DF, ...) sont directement associés au transmetteur.

Il est possible d'associer une télécommande TYXAL TL 2000 disposant de la fonction SOS pour envoyer un appel d'urgence à vos proches.

Alerter / Signaler

TYXAL TIL 2000

TYXAL TIRTC

TYXAL TIGSM

TYXAL DFR

TYXAL DU

TYXAL DF

TYXAL DCS

1.4 Fonctions domotiques


Les fonctions domotiques permettent à distance :

- de piloter son chauffage.
- de commander 5 ensembles d'automatismes (2 voies volets roulants ROLLIA ou récepteurs de volets roulants, 2 voies d'éclairage, 1 voie portail).
- de commander 4 scénarios.

Ces fonctions peuvent être réalisées si les équipements le permettent (récepteurs X3D).

Vous pouvez le vérifier auprès de nos services. Les associations peuvent être de 2 types :

- association directe
- répéteur : dans ce cas le(s) récepteur(s) sert de relais pour prolonger le signal vers d'autres récepteurs normalement hors de portée radio (installations étendues, murs épais en béton, ...).



1.5 Gestion du défaut secteur (Transmetteur TYXAL TTGSM uniquement)

Lorsque le transmetteur n'a plus d'alimentation secteur :

- Il émet 1 bip toutes les 10 secondes pendant 5 minutes.
- Au bout de 30 minutes, la centrale génère un défaut technique envoyé par le transmetteur après un délai de 30 secondes.

2. Fonctionnement avec un système d'alarme

Associé à un système d'alarme, le transmetteur permet:

- d'être averti en cas d'alerte .
- de piloter l'alarme à distance.

2.1 Etre averti en cas d'alerte


Déroulement d'un cycle d'appel en cas d'alarme intrusion ou d'un défaut technique

En cas d'alerte (alarme intrusion ou défaut technique), le transmetteur téléphonique appelle les numéros enregistrés (6 max.) à tour de rôle jusqu'à ce qu'un interlocuteur arrête le cycle d'appel.

- Le transmetteur compose le 1er numéro enregistré, si le correspondant ne décroche pas ou si il n'acquitte pas l'appel, le transmetteur compose alors le n°2, puis le n°3, etc... jusqu'au 6éme numéro.
- Si aucun correspondant n'a décroché, le transmetteur reprend son cycle : n°1, n°2, n°3, etc...

Le transmetteur procède ainsi jusqu'à 16 appels consécutifs.

Le cycle s'arrête automatiquement au bout de 16 appels.



Pour 'arrêter le cycle d'appel, appuyez sur la touche .

Appel vocal

Dans le cas d'un défaut technique (excepté pour les détecteurs de fumée), l'appel est déclenché après un délai de 30 secondes.

2.2 Cas du transmetteur TYXAL TTGSM

Dans le cas du transmetteur TYXAL TTGSM, vous pouvez choisir appel vocal ret SMS vous pour chaque numéro enregistré.

Le choix Vocal / SMS est configurable depuis le clavier tactile TYXAL CLT 8000.


	Appel vocal	sms ⊠
TYXAL TTRTC	/	ı
TYXAL TTGSM	V	/

Exemple: vous avez 5 numéros enregistrés, dont 2 en SMS. (n°2 et n°4)


- Le transmetteur compose le 1er numéro enregistré, si le correspondant ne décroche pas ou si il n'acquitte pas l'appel, le transmetteur envoie un SMS au n°2. Le transmetteur continue son cycle et appelle le n°3, envoie un SMS au n°4 puis compose le 5éme numéro enregistré, si personne ne décroche.
- Si aucun correspondant n'a décroché, le transmetteur reprend son cycle : n°1, n°3, n°5, etc...

Le TYXAL TTGSM n'envoie pas d'autre SMS lors des cycles suivants.

Le transmetteur s'arrête automatiquement après 4 cycles consécutifs.



Exemple d'une autoprotection:



^{*} Exemple de nom de pièce et de zone. L'énoncé dépend de la manière dont vous avez configuré votre installation.



Vous devez impérativement appuyer sur la touche 🗷 avant de raccrocher pour arrêter le cycle d'appel afin que le transmetteur n'appelle pas les autres numéros.

2. Fonctionnement avec un système d'alarme


2.3 Piloter l'alarme à distance


Mettre en marche ou en arrêt (total ou par zone) le système à distance.

Vous pouvez mettre en marche ou en arrêt en utilisant les menus proposés par la synthèse vocale du transmetteur.

Appelez le transmetteur


- Pour le transmetteur GSM la prise de ligne est immédiate.
- Pour le transmetteur RTC utilisez l'une des 2 méthodes ci-dessous.





Pour éviter la prise de ligne involontaire du transmetteur lorsque 2 appels se succèdent, vous pouvez désactiver la méthode 2, en composant la séquence suivante à partir du menu principal : #82 6 1. Tapez #82 6 0 pour la réactiver. Laissez vous guider par la synthèse vocale du transmetteur.





- Pour l'alarme, tapez 1.
- Pour le confort thermique, tapez 2.
- Pour les automatismes, tapez 3.
- Pour les scénarios, tapez 4.
- Pour personnaliser le transmetteur, tapez 5
- Pour raccrocher, appuyez 2 fois sur #

Pour l'alarme, tapez 1.

Suivant votre installation, certains menus ne vous seront pas proposés.

Par exemple, vous n'avez pas enregistré de scénarios, le menu 4 n'apparaîtra pas.



Menu alarme

Le système est marche totale.

- Pour mettre le système en arrêt total, tapez 1.
- Pour écouter, tapez 2.
- Pour écouter et parler simultanément, tapez 3.
- Pour raccrocher, appuyez 2 fois sur #.



A tout moment:

- Pour revenir au menu précédent tapez 🗷
- Pour raccrocher appuyez 2 fois sur #

2.4 Installations équipées du TYXAL TTGSM

Si vous ne disposez pas d'une alimentation secteur sur l'installation (Maison secondaire, camping-car, bateau...), le TYXAL TTGSM transmet les alarmes mais n'est pas pilotable à distance. Toutefois, il est possible de le contacter pendant 30 minutes après une intrusion.



Remarque : Si le bloc secteur n'a jamais été raccordé au transmetteur, le défaut secteur ne sera pas signalé.

2. Fonctionnement avec un système d'alarme

2.5 Personnaliser le transmetteur avec un code utilisateur

A partir du clavier tactile

Profitez de l'interface du clavier tactile pour paramétrer encore plus facilement votre transmetteur.

Le tableau ci-contre présente les fonctions personnalisables des transmetteurs TYXAL TTRTC et TYXAL TTGSM à partir du clavier tactile TYXAL CLT 8000.

(Menu: Utilisation > Produits > Paramétrer).

Sans clavier tactile

Passez la centrale en mode maintenance (voir notice système)

Appelez le transmetteur et laissez vous guider par la synthèse vocale.

	Transmetteur TYXAL TTRTC	Transmetteur TYXAL TTGSM
Nommer les produits	V	~
Numéros d'appel	V	V
←Option de diffusion vocal / SMS (1)	-	V
Alertes proches SMS (2)	-	V
Carte SIM	=	V
Aide vocale	~	~

- (1): Vous pouvez, avec un transmetteur téléphonique GSM, sélectionner les numéros d'appel qui recevront, en cas d'événement, une alerte par SMS
- (2) : Exemple : un enfant rentre au domicile et désactive le système via la télécommande ou le lecteur de badge, le transmetteur téléphonique GSM envoie un SMS aux parents.

2.6 Nommer le transmetteur

12:48

Ce menu permet de choisir un libellé spécifique pour votre transmetteur.

25/11/14

OFF


Ma maison

• Composez votre code d'accès utilisateur et validez par OK.

Code d'accès

XXXXXX

2 Appuyez sur Réglages, puis sélectionnez le menu : Utilisation > Produits > Paramétrer




- 4 Une fois le produit identifié, choisissez le menu «Nommer».
- Vous pouvez choisir un libellé dans la liste (recommandé), puis un numéro (facultatif) ou personnaliser (3) le nom du produit
- O Validez par OK.

en tapant un nouveau nom.

OFF

Nous vous conseillons d'utiliser l'un des libellés proposés dans la liste.

De cette manière, en cas d'alerte le libellé pré-enregistré choisi sera énoncé.



2.7 Numéros d'appel

Ce menu permet de programmer les numéros qui seront appelés en cas d'alarme ou de défaut technique.

• Composez votre code d'accès utilisateur et validez par OK.

Code d'accès

② Appuyez sur Réglages, puis sélectionnez le menu : Utilisation > Produits > Paramétrer



Sélectionnez le menu «Numéros d'appel».


De transmetteur est de type RTC

Sélectionnez le numéro d'appel à programmer (N° tél 1 à 6), puis validez par OK. Saisissez le numéro d'appel souhaité.

Le transmetteur est de type GSM

Sélectionnez le numéro d'appel à programmer (N° tél 1 à 6), puis validez par OK. Saisissez le numéro d'appel souhaité. Validez par OK. Choisissez l'option de diffusion

Choisissez l'option de diffusion, c'est à dire la façon dont vous souhaitez être alerté en cas d'intrusion : vocal ou SMS. Validez par OK.



Produits

Réglage

Installation

Programmer un appel de l'étranger vers la France :

Vous résidez dans un pays limitrophe à la France, et vous souhaitez programmer le 01 23 45 67 89 situé en France, composez le : 00 +33 1 23 45 67 89.

Si nécessaire, vous pouvez insérer un pause dans la numérotation en composant #.

2. Fonctionnement avec un système d'alarme

2.8 Alertes proches SMS (uniquement pour le transmetteur TYXAL TTGSM)


Ce menu permet d'envoyer un SMS à un numéro programmé en cas de mise en marche ou arrêt du système.

Exemple : votre enfant rentre au domicile et désactive le système via la télécommande ou le lecteur de badge, le transmetteur téléphonique vous envoie un SMS.

Vérifiez que l'option «Alertes proches SMS» est bien activée dans le menu «Réglages» de la télécommande ou du badge associé à la fonction.

- Composez votre code d'accès utilisateur et validez par OK.
- ② Appuyez sur Réglages, puis sélectionnez le menu : Utilisation > Produits > Paramétrer
- Appuyez sur la touche du transmetteur ou choisissez-le dans la liste des identifiants en cliquant sur «Parcourir».
- 4 Sélectionnez le menu «Alertes proches SMS».
- Dans la liste, choisissez le(s) numéro(s) concernés par l'alerte SMS en appuyant sur Select. Validez par OK.





- Option de diffusion Vocal / SMS (uniquement pour le transmetteur TYXAL TTGSM)


Reportez vous au paragraphe Numéros d'appel

2.9 Carte SIM (uniquement pour le transmetteur TYXAL TTGSM)

Ce menu permet de renseigner le code PIN de la carte SIM pour l'activer.

- Composez le code utilisateur et validez par OK.
- Appuyez sur Réglages, puis sélectionnez le menu : Utlisation > Produits > Paramétrer
- Appuyez sur la touche du transmetteur ou choisissez-le dans la liste des identifiants en cliquant sur «Parcourir».
- 4 Sélectionnez le menu «Carte SIM».
- Entrez les paramètres de la carte SIM :


Saisir le code PIN Saisir le code PUK



2.10 Aide vocale

Ce menu permet d'activer ou désactiver le haut-parleur du transmetteur téléphonique. Si actif, le transmetteur vous signale vocalement les différents événements sur l'installation (Marche/arrêt, refus de mise en marche...).


- Composez le code utlisateur et validez par OK.
- ② Appuyez sur Réglages, puis sélectionnez le menu : Utlisation > Produits > Paramétrer
- Appuyez sur la touche du transmetteur ou choisissez-le dans la liste des identifiants en cliquant sur «Parcourir».



3. Fonctions domotiques

3.1 Piloter son chauffage à distance

Appelez le transmetteur



Menu principal

- Pour l'alarme, tapez 1.
- Pour le confort thermique, tapez 2.
- Pour les automatismes, tapez 3.
- Pour les scénarios, tapez 4.
- Pour personnaliser le transmetteur, tapez 5
- Pour écouter, tapez 6
- Pour écouter et parler simultanément, tapez 7
- Pour raccrocher, appuyez 2 fois sur #

Pour le confort thermique, tapez 2.



Suivant votre installation, certains menus ne vous seront pas proposés. Par exemple, vous n'avez pas enregistré de scénarios, le menu 4 n'apparaîtra pas.

Menu Confort thermique

La température intérieure est de 19,0 degrés. La température extérieure est de 21,5 degrés.*

- Pour mettre l'installation en mode chauffage, tapez 1.
- Pour mettre l'installation en mode climatisation , tapez 2.


* Si une sirène extérieure TYXAL SEF est associée à votre installation.



Le chauffage est en absence Le chauffage est en marche		Le chauffage est en arrêt
- Pour mettre le chauffage en	- Pour mettre le chauffage en	- Pour mettre le chauffage en
marche, tapez 1.	absence, tapez 1.	marche, tapez 1.
- Pour mettre le chauffage en	- Pour mettre le chauffage en	- Pour mettre le chauffage en
arrêt, tapez 2.	arrêt, tapez 2.	absence, tapez 2.

Climatisation

La climatisation est en marche.	La climatisation est en arrêt.
- Pour mettre la climatisation en arrêt, tapez 1.	- Pour mettre la climatisation en marche, tapez 1.



- Pour revenir au menu précédent tapez 🖈
- Pour raccrocher appuyez 2 fois sur #

3.2 Commander des automatismes à distance

Appelez le transmetteur



Menu principal

- Pour l'alarme, tapez 1.
- Pour le confort thermique, tapez 2.
- Pour les automatismes, tapez 3.
- Pour les scénarios, tapez 4.
- Pour personnaliser le transmetteur, tapez 5
- Pour écouter, tapez 6
- Pour écouter et parler simultanément, tapez 7
- Pour raccrocher, appuyez 2 fois sur #

Pour les automatismes, tapez 3.



Suivant votre installation, certains menus ne vous seront pas proposés. Par exemple, vous n'avez pas enregistré de scénarios, le menu 4 n'apparaîtra pas.

Menu Automatismes

- Pour piloter les volets, tapez 1.
- Pour les éclairages, tapez 2.
- Pour piloter le portail, tapez 3.

4 1 Volets


Pour piloter le groupe 1, tapez 1.
 Pour piloter le groupe 2, tapez 2.
 Volets groupe 1 fermés Pour ouvrir, tapez 1.
 Pour fermer, tapez 2.
 Pour ouvrir, tapez 1.
 Pour fermer, tapez 2.

2 Eclairages

- Pour piloter le groupe 1, tapez 1.
 - Pour piloter le groupe 2, tapez 2.
 Eclairages groupe 1 éteints.
 - Pour piloter le groupe 2, tapez 2.
 Eclairages groupe 1 éteints.
 - Pour éteindre, tapez 2.
 - Pour allumer, tapez 1.
 - Pour éteindre, tapez 2.

Portail

- Pour actionner le portail, tapez 1.



- Pour revenir au menu précédent tapez 🖈
- Pour raccrocher appuyez 2 fois sur #

3. Fonctions domotiques

3.3 Menu Scénario

Appelez le transmetteur



Menu principal

- Pour l'alarme, tapez 1.
- Pour le confort thermique, tapez 2.
- Pour les automatismes, tapez 3.
- Pour les scénarios, tapez 4.
- Pour personnaliser le transmetteur, tapez 5.
- Pour écouter, tapez 6.
- Pour écouter et parler simultanément, tapez 7.
- Pour raccrocher, appuyez 2 fois sur #.

Pour les scénarios, tapez 4.



Suivant votre installation, certains menus ne vous seront pas proposés. Par exemple, vous n'avez pas enregistré d'automatisme, le menu 3 n'apparaîtra pas.

8 Menu Automatismes

- Pour activer le scénario 1, tapez 1.
- Pour activer le scénario 2, tapez 2.
- Pour activer le scénario 3, tapez 3.
- Pour activer le scénario 4, tapez 4.



- Pour revenir au menu précédent tapez 🗷
- Pour raccrocher appuyez 2 fois sur #

4. Fonctionnement en mode autonome

Le transmetteur peut fonctionner en mode autonome, sans être associé à une centrale.

Dans ce cas les détecteurs techniques (détecteur de fuite d'eau, fumée, etc ...) sont associés directement au transmetteur. Un appel est déclenché en cas de détection d'un défaut technique.

Il est possible d'associer également une télécommande TYXAL TL 2000 disposant de la fonction SOS pour déclencher un appel d'urgence.

Les fonctions de télésurveillance et d'interphonie sont compatibles avec ce mode de fonctionnement.

4.1 Détecteurs compatibles



TYXAL DFRDétecteur de fumée, incendie



TYXAL DU

Détecteur universel






TYXAL DCS
Détecteur de coupure
secteur


4.2 Déroulement d'un appel en cas de défaut technique

En cas de détection d'un défaut technique, le transmetteur téléphonique appelle les numéros programmés (6 max.) à tour de rôle jusqu'à ce qu'un interlocuteur arrête le cycle d'appel.

Exemple lorsqu'un interlocuteur décroche :







* Exemple de nom de pièce et de zone. L'énoncé dépend de la manière dont vous avez configuré votre installation.

Vous devez impérativement appuyer sur la touche avant de raccrocher pour arrêter le cycle d'appel afin que le transmetteur n'appelle pas les autres numéros.

Alarme autoprotection sur le détecteur salon, zone 1, le 22 04 2014. *

Pour désactiver le produit, tapez 2



Si le système est en marche

- Pour mettre le système en arrêt tapez 1.

Si le système est en arrêt


- Pour arrêter le hurlement, tapez 1.
- pour écouter, tapez 2
- pour écouter et parler simultanément, tapez 3
- pour raccrocher,
 appuyer 2 fois sur #

4. Fonctionnement en mode autonome

4.3 Personnaliser le transmetteur


Appelez le transmetteur

- Pour le transmetteur GSM la prise de ligne est immédiate.
- Pour le transmetteur RTC utilisez l'une des 2 méthodes ci-dessous.



Méthode 2 à utiliser dans les cas suivants :

- lorsque vous appelez d'un téléphone mobile (si celui-ci raccroche avant la 10ème sonnerie),
- lorsque le transmetteur cohabite avec un répondeur téléphonique ou un service de messagerie.



Pour éviter la prise de ligne involontaire du transmetteur lorsque 2 appels se succèdent, vous pouvez désactiver la méthode 2, en composant la séquence suivante à partir du menu principal : #82 6 1. Tapez #82 6 0 pour la réactiver.

Composer votre code d'accès

A partir du menu principal, tapez 5 pour accéder au menu personnalisation.

4.4 Menu personnalisation

Pour configurer les numéros d'appel tapez 1

- Pour le numéro 1, tapez 1, - Pour le numéro 2, tapez 2,
 - - Pour le numéro 3, tapez 3
 - Pour le numéro 4, tapez 4
 - Pour le numéro 5, tapez 5.
 - Pour le numéro 6, tapez 6 - Pour revenir au menu précédent.
 - tanez @

Aucun numéro d'appel configuré. Pour le configurer, tapez 1 - Pour revenir au menu précédent

tapez ⊛

Saisissez le nouveau numéro d'appel et tapez ⊛

Configuration acceptée

Menu configuration

Le numéro d'appel configuré est : 02.99.73.xx.xx Pour le modifier, tapez 1.

Pour le supprimer, tapez 2.

- Pour revenir au menu précédent tapez ⊛

Saisissez le nouveau numéro d'appel et tapez ⊛

Configuration acceptée

Menu configuration

Pour personnaliser l'annonce vocale tapez 2

Voici l'annonce vocale enregistrée . "Vous êtes en communication avec un T7

- Pour modifier l'annonce vocale tanez 1.
- Pour revenir au menu précédent tapez ⊛

Parlez après le bip, puis appuyez sur une touche pour arrêter l'enregistrement.

- Voici l'annonce vocale enregistrée :
- "Vous êtes en communication avec un TI - Pour modifier l'annonce vocale
- tanez 1. - Pour revenir à l'annonce vocale initiale,
- tapez 2.
 - Pour revenir au menu précédent tapez ⊛

Pour modifier le code d'accès tapez 3

Composez votre code d'accès

Saisissez le nouveau code d'accès

Configuration acceptée

Menu configuration

Pour modifier la date ou l'heure tapez 4

Voici la date configurée 29 Novembre 2013,

Voici l'heure configurée : 11h57.

- Pour modifier la date, tapez 1. Pour modifier l'heure, tapez 2.
- Pour revenir au menu précédent tapez ⊛

Saisissez les 6 chiffres de la date Saisissez les 4 chiffres de l'heure Pour choisir le format AM, tanez 1

Pour choisir le format PM, tapez 2

- 29 Novembre 2013 11h57
- Pour modifier la date, tapez 1. - Pour modifier l'heure, tapez 2.
- Pour revenir au menu précédent tapez

Pour configurer le nombre de sonneries tapez 5 (uniquement TYXAL TTRTC)

Voici le nombre de sonneries configuré : 10 - Pour le modifier, tapez 1,

- Pour revenir au menu précédent
- tapez ⊛

Saisissez les 2 chiffres du nouveau nombre de sonneries

Configuration acceptée

Menu configuration

Pour modifier la langue tapez 6

Pour choisir le Français, tapez 1, Pour choisir l'Anglais, tapez 2. Pour choisir l'Espagnol, tapez 3. Pour choisir l'Allemand, tapez 4.

Pour choisir l'Italien, tapez 5. Pour choisir le Polonais, tapez 6. Pour choisir le Néerlandais, tapez 7. Configuration acceptée

- Pour revenir au menu précédent tapez 🖈
- Pour raccrocher appuyez 2 fois sur #

5. Test de bon fonctionnement

Provoquez une détection afin de vérifier le bon fonctionnement de l'installation.

Avec une centrale:

Mettez en marche le système, et déclenchez une intrusion.

En autonome:

Par exemple, sur un détecteur de fuite d'eau, simulez une fuite d'eau en déposant de l'eau dessus.


Vérifiez que le transmetteur téléphonique appelle les numéros programmés (6 au maximum) à tour de rôle jusqu'à ce au'un interlocuteur décroche :

- le transmetteur demande d'appuyer sur la touche Et,
- il lit l'annonce vocale et indique la nature du défaut,
- il propose d'écouter ce qui se passe, de parler avec une personne proche du transmetteur, d'arrêter le cycle d'appel et d'obtenir le détail des défauts si une centrale est associée.

Sur le transmetteur :

Vous pouvez également déclencher un cycle d'appel de test en appuvant 30 secondes sur la touche du transmetteur.









Exemple cycle complet avec 6 numéros programmés

Vous êtes en communication avec un transmetteur téléphonique.

Défaut technique le 04 Avril 2014






Défaut technique fuite d'eau sur le détecteur zone 2. le 04 Avril 2014.

Pour désactiver le produit, tapez 1



- pour arrêter le hurlement. tapez 1
- simultanément, tapez 3
- appuyer 2 fois sur #



6. Etat du voyant ligne téléphonique

6.1 TYXAL TTRTC

Etat voyant	Description
Rouge clignotant *	Absence de ligne RTC
Vert fixe *	Présence ligne RTC
Vert clignotant	Appel en cours
Eteint	Fonctionnement normal, les appels entrants et sortants sont possibles.

(*) Le voyant reste allumé :

- pendant 5 minutes après la mise sous tension
- pendant 1 minute lors l'appui sur la touche T1.

Touche / voyant Pour visualiser l'état de votre ligne téléphonique appuyez sur la touche en face avant.



6.2 TYXAL TTGSM

Etat voyant avec secteur	Etat voyant sans secteur	Description
Rouge clignotant	Eteint	Pas de réception GSM
Vert / Orange clignotant	Eteint	Réception GSM faible
Vert Fixe	Eteint	Bonne réception GSM
Vert clignotant	Eteint	Appel en cours

En l'absence d'alimentation secteur, le TYXAL TTGSM continue de transmettre les alarmes mais n'est plus pilotable à distance.

En absence d'alimentation secteur, le voyant reste allumé pendant :

- 5 minutes après la mise sous tension
- la transmission d'un évènement
- 1 minute lors de l'appui sur la touche T1
- 5 minutes après une coupure secteur

7. Remplacement de la pile

L'usure de la pile du transmetteur est signalée :

• En mode système alarme :


Par un message sur le clavier TYXAL CLT 8000. La centrale émet des bips à chaque mise en marche ou arrêt du système, (ou "défaut piles" avec sa synthèse vocale (nécessite que l'aide vocale soit activée, voir notice CLT 8000).

• En mode autonome :

Par un message d'accueil lors d'un appel entrant ou sortant provoqué par un défaut.

Passez la centrale en mode MAINTENANCE (voir notice système)

Ouvrez le boîtier du transmetteur







Déverrouillez le boîtier.

Ôtez le capot inférieur.

A l'aide d'un tournevis, soulevez les 2 clips maintenant le capot supérieur.





Insérez la pile en respectant la polarité.

Ôtez le capot supérieur.

Remplacez la pile

Nous vous recommandons l'utilisation de la pile SAFT LSH20 - 3,6V. Vous pouvez utiliser une pile lithium 3,6V d'une autre marque, dans ce cas la durée de vie de 10 ans ne sera plus garantie.



Manipulation de la pile Risque d'incendie, d'explosion et de brûlures graves.

- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas inverser la polarité.
- Ne pas ouvrir le système de piles.
- Ne pas broyer ou perforer les éléments.
- Ne pas court-circuiter les bornes (+) ou (-) de la pile au moyen d'éléments conducteurs.
- Ne pas soumettre à des efforts mécaniques excessifs.
- Ne pas exposer l'unité à l'eau ou à la condensation.

- Ne pas chauffer directement à plus de 100°C (212°F), souder ou jeter au feu.
 Ces utilisations inadéquates peuvent provoquer des fuites ou des jets d'électrolyte vaporisé ainsi qu'un incendie ou une explosion.
- Ne pas recharger
- Eliminer conformément à la réglementation en vigueur.


8. Initialisation du code d'accès

avec une centrale d'alarme sans clavier ou en mode autonome.

Pour revenir au code usine 1 2 3 4 5 6.

Si une centrale est associée au transmetteur, mettez-la en mode MAINTENANCE (voir notice système).

Ouvrez le boîtier du transmetteur



Appuyez sur la touche T2 pendant 15 secondes.

Le code d'accès est à nouveau 1 2 3 4 5 6.

Après 5 secondes, le transmetteur émet 1 bip. maintenez l'appui.


Après 15 secondes, le transmetteur émet 2 bips, relâchez.

9. Initialisation (retour à la configuration usine)

avec une centrale d'alarme ou en mode autonome.

Pour revenir aux paramètres usine en supprimant toutes les associations et tous les défauts en cours. Si une centrale est associée au transmetteur, mettez-la en mode maintenance (voir notice système).

Ouvrez le boîtier du transmetteur



Appuyez sur la touche T2 pendant 30 secondes.

Après 5 secondes, le transmetteur émet 1 bip. maintenez l'appui.

Après 15 secondes, le transmetteur émet 2 bips, maintenez l'appui.

Après 30 secondes, le transmetteur émet un bip long.

Le transmetteur est dans son état initial, toutes les associations sont supprimées ainsi que tous les défauts en cours.

9. Aide

L'objectif de ce chapitre est de vous aider à résoudre rapidement les problèmes les plus courants que vous pourriez rencontrer.

En cas de doute, si le problème persiste ou s'il ne se trouve pas dans cette liste, contactez votre installateur.

L'interphonie est de mauvaise qualité

Vérifiez que vous n'utilisez pas le mode main libre

Éloignez au maximum l'antenne du TYXAL TTGSM

Un détecteur de l'installation provoque des déclenchements intempestifs

Après avoir pris l'appel et écouté l'annonce du défaut, désactivez le produit en cause.

Un cycle d'appel en cours est interrompu et remplacé par un autre cycle d'appel

Les détecteurs techniques sont classés par ordre de priorité :

- 1 Détecteur de fumée, incendie (TYXAL DFR),
- 2 Détecteur de fuite d'eau (TYXAL DF),
- 3 Détecteur de coupure secteur (TYXAL DCS),
- 4 Détecteur universel (TYXAL DU).

Exemple: Le déclenchement d'une alerte incendie par un TYXAL DFR sera prioritaire par rapport à un déclenchement de coupure secteur.

La température ambiante annoncée par le transmetteur est inexacte

Éloigner le transmetteur des sources de chaleur (box ADSL ...) afin de ne pas perturber la prise de température ambiante.



Par la présente Delta Dore déclare que l'équipement est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE.

La déclaration de conformité CE de cet équipement est disponible, sur demande, auprès de : Service "Infos techniques"

DELTA DORE - Bonnemain - 35270 Combourg (France) E-Mail: info.techniques@deltadore.com